
DD7
INTC
588VN1
DD4
SEL
588VT1
DD5
DMA
588VT2
DD11
TTL_IE13
DD12
TTL_KP2
DD10
TTL_KP11
DD1
TTL_AP9
DD2
TTL_AP9
DD8
TTL_IP12
SV1
CONN_IDE_40
CMOS_TM2
CMOS_TM2
DD13.PWR
DD9.PWR
DD8.PWR
DD3.PWR
+5V
GND